

Schöck Isokorb® XT/T Typ KL-F




XT/T
Typ KL-F








Stahlbeton – Stahlbeton

Einbauanleitung – Fertigteilwerk

Typ KL-F





H	=	I	+	I+	+	II
160 mm	=	114	+	--	+	46
180 mm	=	114	+	20	+	46
190 mm	=	114	+	30	+	46
200 mm	=	114	+	40	+	46
⋮		⋮		⋮		⋮
250 mm	=	114	+	3 · 30	+	46



Auf gleiche Typenbezeichnung achten.

Einbauanleitung – Fertigteilwerk




XT/T
Typ KL-F

Stahlbeton – Stahlbeton

Einbauanleitung – Fertigteil Baustelle





XT/T
Typ KL-F

Stahlbeton – Stahlbeton




Druckfuge unbedingt mit Ortbeton verfüllen!
Fugenbreite ≥ 100 mm.


A		B
$h \leq 170$ mm	T Typ KL-F	$h > 170$ mm
$h \leq 180$ mm	XT Typ KL-F	$h > 180$ mm



Auf gleiche Typenbezeichnung achten.







Schalung gemäß Werkplan überhöhen.



Oberteil II mit Zugstäben unbedingt einbauen!

Einbauanleitung – Fertigteil Baustelle



XT/T
Typ KL-F

Stahlbeton – Stahlbeton